



ATID Co.,Ltd

UHF F/W Update Guide

Android Demo Guide Manual

SDK Team
2017-02-22

		UHF F/W Update Guide					
All That Identification		Android Demo Guide Manual				회사	ATID Co.,Ltd
문서이름		작성자	SDK Team	날자	2017-02-22	버전	V2.0

개정 이력

버전	개정일자	개정사유 ¹	개정내역 ²	작성자
V0.1	2014-03-14	초안	신규 생성	문흥기
V0.2	2014-09-15	수정	문서 보완 및 수정	문흥기
V1.0	2014-10-23	개시	1차 문서 개시	박영호
V2.0	2017-02-22	수정	변경 내역 적용	조영진

¹ 개정사유 : 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제인지 선택 기입

² 개정내역 : 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술

	UHF F/W Update Guide						
Android Demo Guide Manual					회사	ATID Co.,Ltd	
문서이름		작성자	SDK Team	날자	2017-02-22	버전	V2.0

목차

목차	3
1. Intro	4
2. RFID(UHF) Update App.....	5
2.1. 실행	5
2.2. Update 절차	6
3. 주의 사항.....	9

	UHF F/W Update Guide						
Android Demo Guide Manual					회사	ATID Co.,Ltd	
문서이름		작성자	SDK Team	날자	2017-02-22	버전	V2.0

1. Intro

본 문서는 PDA에 장착된 RFID Module의 Firmware Update 방법에 대해 설명하는 것을 목적으로 한다


 All That Identification		UHF F/W Update Guide					
Android Demo Guide Manual					회사	ATID Co.,Ltd	
문서이름		작성자	SDK Team	날자	2017-02-22	버전	V2.0

2. RFID(UHF) Update App

새로운 RFID Firmware를 적용해야 할 경우, update가 가능하도록 Updater를 제공한다.

2.1. 실행

ATID RFID Updater를 선택하여 실행 시킨다.




ATID RFID Updater App이 실행되면 Update 프로그램과 PDA에 장착된 RFID의 Firmware의 Version이 표시된다.

 All That Identification		UHF F/W Update Guide					
Android Demo Guide Manual					회사	ATID Co.,Ltd	
문서이름		작성자	SDK Team	날자	2017-02-22	버전	V2.0


2.2. Update 절차

- i. update 할 firmware 파일을 선택한다.




 All That Identification		UHF F/W Update Guide					
Android Demo Guide Manual					회사	ATID Co.,Ltd	
문서이름		작성자	SDK Team	날자	2017-02-22	버전	V2.0

ii. Update 실행.



		UHF F/W Update Guide					
Android Demo Guide Manual		회사		ATID Co.,Ltd			
문서이름		작성자	SDK Team	날자	2017-02-22	버전	V2.0

- iii. "Update completed!" 메시지가 표시 될 때까지 대기한다.



	UHF F/W Update Guide						
Android Demo Guide Manual					회사	ATID Co.,Ltd	
문서이름		작성자	SDK Team	날자	2017-02-22	버전	V2.0

3. 주의 사항

Update 진행 도중, PDA 전원이 꺼지면 복구 할 수 없게 될 수도 있다.
아답터를 연결한 후 진행하기를 권장한다.